

4. Instruções de limpeza

4.1 Como limpar seu aparelho

4.1.1 Desligue a máquina e retire o plug da tomada.

4.1.2 Retire a castanha e remova a bica.

4.1.3 Nunca ponha o aparelho sob água corrente, muito menos lave-o em jatos.

4.1.4 Faça a limpeza usando pano umedecido com água e sabão neutro.

.Retire o excesso com pano seco.

Atenção! Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho

5. Problemas e possíveis soluções:

Problemas	Causas	Soluções
O aparelho não liga	Falta de energia elétrica ou plug desconectado da rede de energia.	Verifique se o plug está conectado na tomada e se há energia elétrica na rede.
	Problema no circuito elétrico ou embobinamento do aparelho.	Contate a loja ou assistência técnica autorizada.
	O protetor térmico acionou.	O aparelho superaqueceu, aguarde o seu resfriamento.
Cheiro de queimado/Fumaça	Problema no circuito elétrico ou embobinamento do aparelho.	Contate a loja ou assistência técnica autorizada.
Aparelho liga mas não consegue executar os trabalhos. Não gira e/ou baixa rotação	Problema no circuito elétrico ou embobinamento do aparelho.	Contate a loja ou assistência técnica autorizada.
	Encaixe da castanha gasto ou danificado.	Contate a loja ou assistência técnica autorizada.
Cabo Elétrico danificado	Falha no transporte ou armazenamento do produto.	Contate a loja ou assistência técnica autorizada.
Ruídos Estranhos	Rolamentos defeituosos ou fiação mal acomodada.	Contate a loja ou assistência técnica autorizada.

TERMO DE GARANTIA

A garantia é dada ao produto contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou projeto que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular. Compreende a mão de obra e substituição de peças no reparo de defeitos constatados pela Assistência Técnica Autorizada SPOLU, sendo de fabricação.

Data da venda ____/____/____ Nota Fiscal Nº _____ Aparelho Nº _____

IMPORTANTE

É responsabilidade do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do "Termo de Garantia" juntamente com a Nota. A SPOLU responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por instalação ou mau uso.

SPOLU

Spolu-Benesse do Brasil Ltda.

Fones/Fax: (17) 3546-2193/3546-3062/3546-3068/3546-2084

e-mail: spolu@spolu.com.br - www.spolu.com.br

Rua Lauro Sodré, 769 - Centro - Itajobi - SP - CEP: 15.840-000



e-mail: assistec@spolu.com.br

Fone: (17) 3546 - 3068

"Devido ao constante aperfeiçoamento, os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio"

SPOLU

Manual de Instruções



Espremedor de frutas

Residencial/Comercial/Profissional/Industrial

Modelos

SPL - 004/005/006/007

1. Introdução

1.1 Informações Básicas

- 1.1.1 O motor do espremedor de frutas é embobinado com um termostato de segurança. Caso haja sobrecarga de energia ou aquecimento excessivo ele desarma, evitando assim que queime o motor.
- 1.1.2 O corpo do espremedor é confeccionado em aço inox
- 1.1.3 Tampa e corpo da bica são em alumínio repuxado e polido
- 1.1.4 Copo e castanhas em material plástico. Polipropileno e poliestireno subsequentemente.

1.2 Características técnicas

Produto	Espremedor de frutas Residencial		Espremedor de frutas Comercial		Espremedor de frutas Profissional		Espremedor de frutas Industrial	
Referência	SPL - 004		SPL - 005		SPL - 006		SPL - 007	
Tensão [V]	127	220	127	220	127	220	127	220
Motor [W]	242	312	242	312	266	341	360	320
Consumo [kW/h]	0,24	0,31	0,24	0,31	0,26	0,34	0,36	0,32
Rotação [rpm]	1740		1740		1740		1740	
Frequência [Hz]	50 – 60		50 – 60		50 – 60		50 – 60	
Peso Líquido [Kg]	3,900		4,700		5,200		5,600	
Altura [mm]	310		330		360		400	

1.3 Cuidados necessários

- 1.3.1 Leia com atenção as instruções antes de usar o aparelho
- 1.3.2 Este aparelho vem com a voltagem 220 V selecionada na fábrica. Para ligá-lo em 127 V, basta mudar a chave seletora sob o aparelho.
- 1.3.3 Não ligue/utilize o aparelho caso alguma componente aparente (cabo, plug, corpo, chave seletora e ou liga/desliga) esteja danificado.
- 1.3.4 Nunca utilize este ou qualquer outro aparelho elétrico se estiver com os pés descalços ou molhados.
- 1.3.5 Mantenha plugs e chaves (seletora e liga/desliga) livre da exposição a líquidos. Certifique-se que não haja contato direto do plug ou cabo com superfícies úmidas.
- 1.3.6 Não é recomendado o manuseio desse aparelho por crianças ou pessoas com capacidades física/mental limitadas. Pessoas com falta de experiência ou conhecimento devem procurar se instruir antes de usar o produto, ou virem a fazer isso sob a supervisão de um responsável.
- 1.3.7 Acessórios avulsos não pertencentes a linha de produtos Spolu poderão danificar o aparelho.

2. Instruções de uso

2.1 Conservação do aparelho

- 2.1.1 Após o uso, bica e castanhas devem ser limpos.
- 2.1.2 Evite que líquidos entrem em contato com motor, pois os mesmos podem vir a danificá-lo ou causar barulho nos rolamentos. A garantia não cobre a manutenção de rolamentos danificados dessa forma.
- 2.1.3 Não utilize solventes ou líquidos corrosivos na limpeza do aparelho, pois isso danifica visualmente o aparelho e pode causar a corrosão ou ressecamento das partes plásticas, inclusive do cabo elétrico, o que oferece riscos ao operador.

2.2 Troca das castanhas

- 2.2.1 A troca das castanhas deve ser feita com o aparelho desligado. Retire a castanha que está em uso puxando-a para cima com uma das mãos e segurando o aparelho com a outra.
- 2.2.2 Observe a posição correta e encaixe a castanha desejada pressionando-a levemente contra o eixo.



Atenção:

Se o cabo de alimentação estiver danificado ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, para evitar riscos.

3. Componentes

- 1 - Tampa
- 2 - Caçamba
- 3 - Anel retentor de borracha
- 4 - Base superior do motor
- 5 - Corpo de Inox
- 6 - Motor completo
- 7 - Base inferior do Motor
- 8 - Pé de PVC
- 9 - Conjunto de castanhas
- 10 - Peneira
- 11 - Copo
- 12 - Chave liga/desliga
- 13 - Chave seletora de voltagem
- 14 - Cabo Tripolar
- 15 - Arruela 3/16"
- 16 - Porca 3/16"

